

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Checktemp[®] Dip

HI98539

Termómetro Digital



HANNA[®]
instruments

Gracias

Gracias por elegir un producto Hanna. Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el instrumento.

Para más información a cerca de Hanna y sus productos visite la web www.hanna.es

Para soporte técnico contacte con nosotros vía email en sat@hanna.es o vía telefónica en el 902 420 103

Especificaciones

	°C	°F
Rango	-20.0 a 80.0°C	-4.0 a 176°F
Resolución	0.1°C	0.1°F (-4.0 a 199.9°F); 1°F (200°F y por encima)
Precisión	±0.2°C (-20.0 to 50.0°C) ±0.3°C (en exterior)	±0.5°F (-4.0 a 199.9°F) ±1°F (exterior)
Sonda	Sonda con lastre de acero inoxidable y con cable de silicóna de 3 m (9.9'); 97.3 x dia 3.5 mm (3.8 x dia 0.14")	
Tipo de pilas / Vida	Pila alcalina 3 x 1.5V AAA / aproximadamente dos años de uso	
Auto Apagado	8 min (por defecto), 60 min o desactivado	
Entorno	-30 a 50°C (-22 a 122°F); IP65	
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x 0.7")	
Peso	150 g (5.3 oz.)	

Operativa

Encienda el Checktemp®Dip: Todos los apartados de la pantalla se mostrarán durante 1 segundo. El CAL Check® comienza a verificar automáticamente que el equipo se ajusta a las especificaciones indicadas. Los mensajes "CAL" y "-0-" significan que está ajustado. Ahora podrá empezar a usarlo. Si el CAL Check® muestra el mensaje "Err" mientras hace una medida de temperatura, recuerde que:

- El sensor de temperatura está localizado en la punta de la sonda de acero inoxidable
- Es necesario esperar unos segundos hasta que la pantalla se estabiliza



Configuración del equipo

Vaya a la configuración para cambiar la unidad de temperatura y para ajustar el tiempo de auto apagado. Para entrar en el modo configuración, pulse el botón SET ubicado dentro del compartimiento de la batería, pulse una vez para elegir la unidad de temperatura o dos veces para el auto apagado.

Para entrar en el modo configuración, retire la tapa de la batería y presione el botón SET. La pantalla mostrará la unidad de Tª actual (Por ejemplo "°C"). Entonces:

- Use el botón ON/OFF para elegir "°C" o "°F". Presione SET una vez para guardar
- Use el botón ON/OFF para desplazarse por las diferentes opciones de auto apagado: 8 minutos ("d08", valor por defecto), 60 minutos ("d60"), desactivado ("d--"). Presione una vez el botón SET para guardar.



Reemplazar la batería

Reemplace la batería cuando el símbolo de esta parpadee en la pantalla o cuando el equipo no se encienda.

Abra el compartimento y reemplace las tres pilas teniendo en cuenta la polaridad. Cierre la tapa de la batería.

Note: La pilas sólo deben ser reemplazadas en un área segura, y usando aquellas que se indican en este manual. Las pilas usadas se desecharán según la normativa vigente.



Garantía

El Checktemp®Dip tiene una garantía de un año desde la fecha de compra, siempre y cuando presente fallos de fabricación. Esta garantía se limita a reparar o reemplazar el equipo de manera gratuita. Los daños provocados por accidentes, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento prescrito no están cubiertos. Si requiere de servicio técnico, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte al usuario sat@hanna.es o llame al 902 420 103. Si está en garantía indiquenos el modelo, fecha de compra, número de serie y naturaleza del problema. Si la reparación no está cubierta por la garantía, se le notificarán los costes. En caso de devolución primero ha de obtener el número de autorización de devolución por parte del departamento de calidad, y luego ha de hacer el envío a portes pagados. Al enviar el instrumento asegúrese de que está correctamente embalado para su total protección.

Recomendaciones de Uso

Antes de usar cualquier equipo Hanna, asegúrese de que es adecuado para el entorno y la aplicación específica para la cual lo requiere. El funcionamiento de estos instrumentos podría causar interferencias en otros equipos electrónicos, por lo que es importante adoptar todas las medidas necesarias para corregir dichas interferencias. Debe reemplazar las baterías en una zona segura, y utilizando el tipo de pilas especificado en este manual de instrucciones. Cualquier variación introducida por el usuario en el equipo suministrado puede degradar las características de EMC. Para evitar daños o quemaduras, no ponga el instrumento en el microondas. Para su seguridad y la del instrumento no use ni guarde el instrumento en entornos peligrosos.

Todos los derechos reservados. Cualquier reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento escrito del dueño del copyright o, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

IST98599
07/15