

Mini data logger Temperatura

testo 174T - registrador de datos
de tamaño pequeño

Visualización de la temperatura actual

Datos seguros intrínsecamente

Amplio visualizador

Cómoda descarga y análisis de los datos en PC

Estanqueidad y protección IP65

Memoria con capacidad para 16.000 valores



tamaño real

tamaño real

Uno de los usos más apropiados del registrador de temperatura testo 174 es la medición durante el transporte de mercancías perecederas. Es suficiente con situar el instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores y cámaras frigoríficas, para que monitorice la temperatura constantemente y sin interrupciones. El software gratuito ComSoft Básico permite programar el logger y descargar

rápidamente los datos registrados.

No obstante, este registrador está preparado para prácticamente cualquier tarea de medición de temperatura, gracias a su sensor NTC, su amplio rango de medición y su tamaño compacto.

Datos técnicos / Accesorios



testo 174T

Mini data logger de 1 canal, incl. sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración



Modelo 0572 1560

Set testo 174T

Set del mini data logger testo 174T, 1 canal, incl. interfaz USB para programar y descargar los datos, sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración



Modelo 0572 0561

| Tipo sensor | NTC |
|---------------------|--------------------------|
| Rango | -30 ... +70 °C |
| Exactitud ±1 dígito | ±0,5 °C (-30 ... +70 °C) |
| Resolución | 0,1 °C |

Datos técnicos generales

| | |
|--------------------|---|
| Canales | 1 canal interno |
| Tipo de pila | 2 pilas de litio (CR2032) |
| Vida de la pila | 500 días (15' ciclo de medición a +25 °C) |
| Temp. Func. | -30 ... +70 °C |
| Temp. Almac. | -40 ... +70 °C |
| Medidas | 60 x 38 x 18,5 mm |
| Tipo de protección | IP65 |
| Ciclo de medición | 1 min - 24 h |
| Memoria | 16.000 lecturas |

↓ **¡Software Comsoft Basic gratuito!**
Mediante descarga desde www.testo.es

| Accesorios | Modelo |
|--|-----------|
| Accesorios para instrumento de medición | |
| Interfaz USB para programación y lectura de los data loggers testo 174T y testo 174H | 0572 0500 |
| Pila de litio CR 2032 tipo botón (2 pilas por registrador) | 0515 5028 |
| CD con el software Comsoft Basic para la programación y lectura de los data loggers Testo; presentación de los valores en forma de gráfica o tabla y funciones de exportación (Este software también está disponible mediante descarga gratuita desde www.testo.es) | 0572 0580 |
| ComSoft Profesional, Software con funciones profesionales | 0554 1704 |
| ComSoft CFR 21 Parte 11, Software para los requisitos según el CFR 21 Parte 11 para data loggers Testo | 0554 1705 |
| Certificado de calibración trazable de temperatura sensor de temperatura; puntos calibración -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento | 0520 0171 |

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

